



**GRIFTON**<sup>®</sup>  
PREMIUM QUALITY SAFES

# Інструкція по експлуатації сейфа

## Для того, щоб ввести/змінити новий код:

- Закрийте двері сейфа, притримуючи їх рукою. Введіть Ваш персональний код (3-6 цифр) і натисніть кнопку «LOCK». Збереження нового коду буде підтверджено його зображенням на дисплеї на декілька секунд. Сейф зачиниться.
- Перевірте Ваш встановлений персональний код: введіть код на циферблаті. На дисплеї з'явиться підпис "OPENED" і сейф відчиниться.

## Для закриття сейфу:

- Закрийте двері сейфа, притримуючи їх однією рукою. Після цього введіть свій персональний код і натисніть кнопку "LOCK".
- Переконайтеся, що двері сейфа зачинені.

## Для відкриття сейфу:

- Наберіть Ваш персональний код.
- Якщо код введений правильно, протягом декількох секунд двері сейфа відкриються автоматично.

У разі помилкового введення коду прозвучать 5 коротких звукових сигналів, що супроводжуються миготінням червоного індикатора «ERROR».

*Увага!* Якщо Ви 5 разів поспіль ввели неправильний код, електроніка заблокується на 15 хвилини, протягом яких буде миготіти червоний надпис на дисплеї «HOLD».

При виселенні залишіть, будь ласка, двері сейфу відчиненими.

У разі виникнення запитань, зверніться до адміністратора.