

# **Замок TOKOZ MOTO BLACK кодовий з тросом 100 см**

## **Інструкція по перекодуванню**

1. Заводський код 0-0-0-0
2. Відкрийте замок і вийміть замикаючий штир
3. Поверніть перекодувальний диск на 90 ° по стрілці на ньому.
4. Встановіть власний код
5. Поверніть перекодувальний диск на попередню позицію.

## **Закривання замка**

6. Вставте замикаючий штир в замок і поверніть кодові диски у випадковому порядку

**Не забувайте свій код!**

