

Налаштування автономного RFID замку SEVEN LOCK SL-7731/7737/7737S (ID версія)

Програмування Майстер картки (брелока)

SL- 7737/7737S: Зніміть кришку батарейного відсіку на внутрішній частині замка. Натисніть 5 разів кнопку RESET, кожне натискання повинне супроводжуватись одним коротким звуковим сигналом. Дочекайтеся одного довгого сигналу, а потім піднесіть карту або брелок до зчитувача замка. Пролунає один сигнал, через 3 секунди – 2 сигнали. Тепер ця карта (брелок) стала Майстер картою, вона необхідна для додавання карт доступу (брелоків) іншим користувачам.

SL- 7731/7731S: Необхідно 5 разів повернути ключ у бік відкриття до повного входу язичка до замку. Кожен проворот ключа повинен супроводжуватися одним коротким звуковим сигналом. Після п'яти проворотів ключа ви почуєте один довгий звуковий сигнал, потім піднесіть карту або брелок до зчитувача замка. Пролунає один сигнал, через 3 секунди – 2 сигнали.



SL-7737



SL-7737S

Додавання карт доступу або брелоків для інших користувачів

Піднесіть Майстер карту до зчитувача замка, замок відкриється. Поки він відкритий, підносьте по черзі додаткові картки (брелоки). При успішному додаванні звучатиме один сигнал після кожної картки (брелока). Якщо звучить два сигнали, карту вже було додано до замку.

УВАГА!!! При додаванні нової Майстер карти до замку відбувається повне видалення всіх карт доступу та брелоків прив'язаних раніше.